



TERMOMETRO DIGITAL RT-803E

MANUAL DE USUARIO

Características del producto:

1. Pantalla LCD clara con una pantalla grande, la pantalla de temperatura se puede transformar entre interior y exterior
2. Alarma de máxima y mínima en temperatura exterior (sonda)
3. Bajo consumo de energía, alta precisión y estabilidad
4. El botón "Max/Min" puede verificar la temperatura máxima/mínima de interior/exterior
3. El botón "°C/°F" puede transformar la temperatura entre temperatura Centígrados y Fahrenheit
6. Este producto se puede colocar en el Refrigerador o Congelador

Especificaciones Técnicas:

1. **Tamaño del producto:** 63 mm x 63 mm x 15 mm
2. **Peso:** 50g.
3. **Desviación:** $\pm 1^{\circ}\text{C}$
4. **Precisión:** 0.1°C
5. **Longitud de la línea del sensor externo:** 2 m
6. **Se puede detectar el rango de temperatura (interior):** $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ ($-4^{\circ}\text{F} \sim 122^{\circ}\text{F}$)
7. **Se puede detectar el rango de temperatura (exterior):** $-50^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$ ($-58^{\circ}\text{F} \sim 158^{\circ}\text{F}$)
8. **Batería:** batería AAA de 1.5V X1



TERMOMETRO DIGITAL RT-803E

MANUAL DE USUARIO

Método de operación:

1. **Botón "Max/Min"**: presione el botón "Max/Min" una vez, la pantalla mostrará la temperatura máxima durante la detección, y presione el botón "Max/Min" una vez más, la pantalla mostrará la temperatura mínima durante la detección.
2. **Botón "IN/OUT"**: este producto permite mostrar la temperatura exterior cuando está Iniciado (temperatura de la sonda exterior), presione el botón "IN/OUT" una vez para cambiar al modo interior.
3. **Botón "°C/°F"**: presione el botón "°C/°F" (botón negro detrás del producto) una vez, puede seleccionar temperatura Centígrado o temperatura Fahrenheit.
4. **Botón de configuración de alarma**: presione el botón "icono de alarma" durante 2 segundos, el número de pantalla parpadeará, este producto se transformará al modo de configuración de alarma, la configuración "ALTA" (temperatura máxima) es condescendiente, presione el botón "icono de alarma" una vez nuevamente puede transformarse a la configuración "BAJA" (temperatura mínima). Cuando el número de pantalla parpadea, puede presionar el botón "°C/°F" (botón negro detrás del producto) para configurar el rango de temperatura (el rango de temperatura es de $-50 \sim 70^{\circ}\text{C}$), y puede presionar el botón "icono de alarma" una vez más para restaurar la pantalla normal cuando termina la configuración.

Prestar atención:

1. Si el número de pantalla no está claro, significa batería baja, debe cambiar la batería
2. Cuando se cambia la batería, debe configurar la alarma nuevamente y también se elimina la temperatura máxima / mínima.