



TERMOMETRO DIGITAL HORNO

MANUAL DE USUARIO

Especificaciones del producto

- Rango de medición de temperatura: -50 °C a 300 °C (-58 °F a 572 F)
- Error de temperatura: +/- 1 °C (rango de 0 a 100°C)
- Rango de sincronización positiva 00:00 a 99:59 (unidad: minutos y segundos)
- Rango de cuenta regresiva 00:00 a 99:59 (unidad: minutos y segundos)
- Fuente de alimentación: batería AAA *1
- Longitud del cable de la sonda: 1 metro, desmontable (resistencia al calor hasta 300 °C)

Instrucciones

1. Presione el botón ON en la parte posterior del producto para encender la máquina. Después de encenderla, la máquina pasa al modo de temperatura de forma predeterminada, presione brevemente la tecla COOK TIMER para cambiar al modo de sincronización.

2. En modo COCCIÓN

- a. Inserte la sonda en el puerto derecho de la máquina, el lado derecho de la pantalla muestra la temperatura actual, el lado izquierdo es la temperatura de alarma preestablecida, presione la tecla ▲ para ajustar la temperatura de la alarma, presione la tecla para ajustar la temperatura de la alarma, Si la temperatura actual es superior a la temperatura establecida, la máquina hará sonar una alarma, presione cualquier tecla para detener la alarma.
- b. Presione la tecla °C/°F para cambiar entre la visualización Celsius/Fahrenheit.

3. En modo Temporizador

- a. La pantalla muestra 00 (MIN): 00 (SEC), presione la tecla MIN para ajustar el valor de los minutos, presione la tecla SEC para ajustar el segundo valor (presione las teclas MIN y SEC al mismo tiempo para borrar el valor), presione la tecla S/S para iniciar la cuenta atrás.
- b. Presione la tecla S/S para comenzar a cronometrar. (Presione las teclas MIN y SEC al mismo tiempo para borrar el valor)

Atención

1. Hay un imán potente en la parte posterior de la máquina que se puede fijar a la plancha. (Refrigerador, horno, etc.)
2. Cuando la pantalla no esté clara, reemplace la batería a tiempo.