



TERMOHIGROMETRO HTC-2

MANUAL DE USUARIO

1. Especificaciones:

- Rango medición de Temperatura Interna: $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ ($-14^{\circ}\text{F} \sim +122^{\circ}\text{F}$)
- Rango medición de Temperatura Externa: $-50^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ ($-58^{\circ}\text{F} \sim +158^{\circ}\text{F}$)
- Precisión medición Temperatura: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (1.8°F)
- Resolución Temperatura: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ (0.2°F)
- Rango medición de Humedad: 10% \sim 99% RH
- Precisión medición Humedad: $\pm 5\%$ RH
- Resolución Humedad: 1%
- Alimentación: 1 x 1.5V (pila de tamaño AAA)

2. Funciones:

- Indicador de temperatura interior
- Indicador de humedad interior
- Unidad de temperatura cambiabile ($^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$)
- Función de memoria - Almacena valores máximo (MAX) y mínimo (MIN) de Temperatura y Humedad
- Dos modos de visualización de la hora: 12h / 24h
- Función Alarma diaria de notificación por hora

3. Operación:

3.1. Retire en la parte trasera la tapa del compartimento de la batería, inserte la batería 1xAAA, vuelva a colocar la tapa y el Termohigrómetro comienza a trabajar.

3.2. Funciones de los botones:

- [MODE] – escoja la opción cambia el modo de visualización entre el reloj, alarma y fecha
- Mantenga presionado [MODE] para fijar la hora, fecha y alarma (Presione [ADJ] para ajustar los valores y pulse [MODE] para establecer valor.)
- [ADJ] ajustar la hora y fecha valores cuando en la configuración del modo.
- [$^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$] (detrás del Termohigrómetro) cambiar la unidad de temperatura Celsius ($^{\circ}\text{C}$) a Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$).
- El Termohigrómetro visualiza simultáneamente la temperatura Interna y Externa.
- [RESET] (detrás del Termohigrómetro) restablece todos los valores (los valores max/min, hora y fecha).
- [MEMORY] – escoja la opción para mostrar los valores MAX y MIN memorizados de temperatura y humedad.
- Mantenga presionado [MEMORY] para borrar los valores almacenados

3.3. Cuando se muestre la hora de alarma, pulse el botón [ADJ] para activar o desactivar la alarma

- (🔔) Cuando aparezca este símbolo, se activa la alarma diaria
- (🔔) Cuando aparezca este símbolo, se activa la alarma a cada hora (metro pitará una vez cada hora)
- Presione y mantenga presionado [MODE] durante 2 segundos para ajustar la hora de alarma.

4. Precaución:

4.1. Retire la batería y reemplace después de 2 segundos para reiniciar el contador o presione el botón RESET detrás del Termohigrómetro.

4.2. Realice disposición final de las pilas usadas adecuadamente.