DINAMOMETRO



MANUAL DE USUARIO

I. Teclas:

1. UNIDAD: Tecla para cambiar la unidad de peso de kg->Jin->lb->oz->kg, 1kg=2jin= 2.2Lb=35oz

2.POWER: Tecla para cambiar funciones encender/apagar

3. TARA: tecla para remover tara eligiendo las funciones de bloqueo y bloqueando.

II. Procedimiento:

Cuando la pantalla muestra (0.00 o 0.000), enganche los productos, la pantalla muestra el peso de los productos. El peso máximo no debe exceder la carga completa de 50 kg, si se sobrecarga, la pantalla mostrará "O-Ld" o "Err" y el timbre avisará. Cuando los productos en la báscula estén estables, la báscula mantendrá el peso de los productos automáticamente, la alarma emite un sonido de sugerencia y muestra "BLOQUEO". Si necesita un nuevo pesaje, presione la tecla "ON/OFF" y coloque la mercancía en el gancho con el peso.

Elección de la función de bloqueo: Presione TARE durante 2 segundos. "H-ON" o "H-OF" aparecerán en la pantalla. "H-ON" significa función de bloqueo, lo que significa que el peso del artículo se fijará en la pantalla con el signo "LOCK". Presione TARE nuevamente para pesar nuevos objetos. "H-OF" significa que no hay función de bloqueo, lo que significa que el peso del objeto no se fijará en la pantalla.

DINAMOMETRO



MANUAL DE USUARIO

III. Precaución:

- 1. Se requiere posición vertical para encendido o autoprueba.
- 2. Al pesar un objeto, sujete el cinturón colgante en lugar de agarrar la carcasa de la báscula.
- 3. Evite cualquier golpe fuerte o vibración durante la operación.
- 4. Cuando aparezca la pantalla, el letrero (**LO**) las baterías están agotadas y es necesario reemplazarlas. Si la báscula no se utiliza durante mucho tiempo, retire las baterías para evitar fugas y daños a los circuitos.

BioMetrología